

# VOLL



**Устройство для  
автономной  
подачи воды  
VOLL 10 л.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**Инструкция по эксплуатации**

[www.voll.ru](http://www.voll.ru)



## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство для автономной подачи воды емкостью 10 л. с пластиковым корпусом и гибким шлангом с соединительной муфтой предназначено для автономной подачи воды в область бурения алмазной коронкой для охлаждения и вымывания шлама.

Применяется с установками алмазного бурения VOLL и их аналогами.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА



1-помпа, 2-заливная горловина, 3-клапан сброса давления, 4-пластиковая емкость 10 литров, 5-гибкий шланг L-3 метра с соединительной муфтой, 6- соединительная муфта.

## РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1. Присоедините гибкий шланг (5) к устройству.
2. Отсоедините помпу (1) от устройства.
3. Заполните емкость (4) водой через заливную горловину (2).
4. Плотно присоедините помпу к устройству, чтобы избежать стравливание воздуха.
5. Подсоедините гибкий шланг к водяному крану на установке алмазного бурения (предварительно закройте кран), с помощью соединительной муфты (6).
6. Произведите накачивание воздуха внутрь емкости с помощью помпы (сделайте несколько качков).
7. Откройте водяной кран на установке алмазного бурения, вода должна подаваться.
8. Если вода не подается, закройте кран на установке алмазного бурения и сделайте еще несколько качков помпой, чтобы создать большее давление внутри емкости.
9. По окончании работы, сбросьте давление с помощью клапана (3) и слейте воду из емкости. Отсоедините гибкий шланг от установки алмазного бурения.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов. Утилизируется по ГОСТ 2787-75.

**115280, Москва, ул. Тюфелева роща, д. 1/25**

**Телефон:**

**8 (800) 700-83-59 - бесплатный звонок по России**

**E-mail:**

**sales@voll.ru - отдел продаж**

**service@voll.ru - сервис**